

Monteringsanvisning frånluftsdon PVF

1. Montera frånluftsdonets ram i kanalen. Se till att ramens gummitätning är helt och hållet inne i kanalen.
2. Skruva fast ramen i taket/väggen samt vid behov med en eller två skruv/popnit i kanalen.
3. Tryck in donet i ramen så att skumgummipackningen tätar mot ramens kant.

