

Monteringsanvisning tilluftsdon VST

1. Montera tilluftsdonets ram i kanalen. Se till att ramen är minst 30 mm inne i kanalen.
2. Skruva fast ramen i taket/väggen samt vid behov med en eller två skruv/popnit i kanalen.
3. Tryck in donet i ramen så att skumgummipackningen tätar mot ramens kant.

