

Monteringsanvisning tilluftsdon CKS

1. Montera tilluftsdonets ram i kanalen. Se till att ramen är minst 20 mm inne i kanalen.
2. Skruva fast ramen i taket/väggen samt vid behov med en eller två skruv/popnit i kanalen.
OBS! Var noga med att placera skruven/popniten enligt bilden. I annat fall kan den försvåra monteringen av donet.
3. Tryck in donet i ramen och vrid donet så att det låses fast i ramens bajonettfatning.



Placera skruven/popniten här

